

**Upozornění - postup aktualizace runtime na zařízeních IPLC5xx je určen pro zkušené uživatele tohoto typu zařízení. Pokud si nejste jisti v některém z níže uvedených bodů, odešlete zařízení na aktualizaci runtime zpět k nám do sídla společnosti nebo volejte technickou podporu.**

Během aktualizace runtime zařízení neodpojujte z napájení. Před aktualizací zkontrolujte, že máte provedenou zálohu proměnných, konfigurace, aktuálního projektu, webu a LCD menu definice.

1. Připojte se k zařízení podle návodu popsaného [zde](#).
2. Po připojení přes WinSCP nahrajte přímo do kořenového adresáře výše přiložený soubor softplcrt.sh. **POZOR, je nutné tuto složku přenést binárně!** (Pravý klik na složku, kterou chci přenést a zadat *Nahrát* a režim přenosu *Binární*.)
3. Poté spusťte příkazový řádek v Putty a spusťte z něj soubor příkazem `sh softplcrt.sh`.
4. Následně pokračujte potvrzením dialogů.

**Pro běžný případ přehrání RT bez další konfigurace postupujte podle níže uvedených potvrzení:**

! WARNING ! This file overwrites existing files, continue (y/n) ? zadejte y

Keep old config file (y/n) ? zadejte y

Old RT found. Delete (y/n) ? zadejte y

Prerequisites complete. Ready to install. Continue (y/n) ? zadejte y

File ‚functions.input.sh‘ exists. Overwrite (y/n) ? zadejte y

Enable DIP switch 1 (y/n) ? zadejte y

Run license HW info generator (y/n) ? zadejte n

Run softplc configurator (y/n) ? zadejte n

Autostart SoftPLC RT (y/n) ? zadejte y

Edit soft\_plc.config (y/n) ? zadejte y

Configure LCD menu (y/n) ? zadejte n

Enable softplc watchdog (y/n) ? zadejte y

V případě, že se na konci objeví: „Finished. Check everything and reboot.“ Restartujte zařízení.