

Aktualizace iPLC510 (new)

Prerekvizity

- WinSCP
- PuTTY
- Aktualizační balíček
 - softplcrt_2.6.0.4-r2_cortexa7t2hf-neon.ipk

Aktualizace

- Spustíte WinSCP a přihlaste se k PLC
 - **Přenosový protokol** – SCP
 - **Hostitel** - IP adresa PLC
 - **Číslo portu**– 22
 - **Uživatelské jméno** – root
 - **Heslo** – „code“, kde defaultní heslo („code“) je napsáno na boku zařízení na štítku.
Do S/N 136558: SCP uživatel / heslo: root / sharkXXXX, kde XXXX jsou poslední 4 číslice sériového čísla (viz štítek na boku).
- Do adresáře /var/volatile/tmp nakopírujete soubory
 - softplcrt_2.6.0.4-r2_cortexa7t2hf-neon.ipk
- Spustíte PuTTY a klávesou „q“ vystupte z úvodního menu na příkazovou řádku
- Zadejte níže uvedené příkazy:
 - cd /tmp
 - opkg install ./softplcrt_2.6.0.4-r2_cortexa7t2hf-neon.ipk -> počkejte na úspěšné nainstalování
 - sync
 - reboot