

Postup pro aktualizaci z verze firmware v1.0.0 a novější:

1. otevřete webovou stránku R090, jděte na Administration a nahrajte nový soubor s firmwarem (R090_fw_x_x_x.bin)
2. vypněte a zapněte napájení u R090
3. připojte se k R090 přes FTP (jméno / heslo: root / root99)
4. smažte z R090 všechny webové stránky
5. zkopírujte do R090 nové webové stránky
6. odpojte se od FTP
7. vypněte a zapněte napájení u R090

Postup pro aktualizaci z verze firmware starší než v1.0.0:

- 1: otevřete webovou stránku R090, jděte na Administration a nahrajte nový soubor s firmwarem (z_Upload.bin)
2. nastavte přepínač INIT na R090 do polohy ON
3. vypněte a zapněte napájení u R090
4. IP adresa R090 je nyní 192.168.1.99
5. otevřete v prohlížeči web R090 v sekci Conf
6. klikněte na tlačítko Write
7. připojte se k R090 přes FTP (jméno / heslo: root / root99)
8. smažte z R090 všechny webové stránky
9. zkopírujte do R090 nové webové stránky
10. odpojte se od FTP
11. nastavte přepínač INIT na R090 do polohy OFF
12. vypněte a zapněte napájení u R090
13. nastavte novou IP adresu R090 a všechny další potřebné parametry.